

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/univox-smartloop-petla-indukcyjna-przenosna-do-recepcji-p-508.html>



Univox SmartLoop - pętla indukcyjna przenośna do recepcji

Cena brutto	2 152,50 zł
Cena netto	1 750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	202090EU
Kod producenta	202090EU
Producent	Univox BY EDIN

Opis produktu

Univox SmartLoop - pętla indukcyjna przenośna do recepcji

Firma EDIN AB posiada w swojej ofercie system Univox model SmartLoop.
Jest to ekonomiczne rozwiązanie stosowane do obsługi wielu punktów lub pomieszczeń. Dzięki swojej mobilności może być stosowana przy różnych stanowiskach przy których pracują urzędnicy odwiedzani przez klientów.
Zestaw Univox SmartLoop nie wymaga specjalistycznej instalacji czy konfiguracji.
Dzięki swojej przemysłowej kompaktowej budowie jest zawsze gotowy do użycia!
Pętla indukcyjna posiada własny wbudowany akumulator oraz układ z trybem czuwania, który ma na celu oszczędzanie zużywanej przez urządzenie energii.
Sygnał jest przesyłany za pośrednictwem pola elektromagnetycznego i **można odebrać w promieniu 1.2m od urządzenia.**
W zestawie nie jest dostępna naklejka informująca o zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Akcesoria Univox SmartLoop

Akcesoria - Pętla Indukcyjna Univox SmartLoop

Akcesoria do SmartLoop

- Numer artykułu: 202071 - półka z tworzywa sztucznego do wygodnego montażu pętli indukcyjnej P-CTC.
- Numer artykułu 202070A - zestaw zawiera recepcyjną przenośną pętlę indukcyjną wraz z w/w półką.

Karta katalogowa Univox SmartLoop

Karta katalogowa Pętla Indukcyjna Univox SmartLoop

Univox® SmartLoop

Przenośna pętla indukcyjna



Cechy

- Kompaktowa i łatwa w obsłudze
- Lekka i smukła - tylko 15 mm szerokości
- Wielofunkcyjna - przenośna, szybka instalacja okienkowa
- Regulowana moc sygnału w celu dostosowania do różnych aparatów
- Wzmacniacz klasy D
- Podwójny układ regulacji wzmocnienia
- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy
- Zintegrowany mikrofon
- Wejście na zewnętrzny mikrofon

Zastosowania

- Miejsca przeprowadzania wywiadów
- Biura i lamy recepcyjne
- Urzędy
- Małe pokoje spotkań
- Poczekalnie
- Centra medyczne
- Biblioteki
- Wizyty domowe

Najbardziej uniwersalna z dostępnych pętli!

W przypadku większości spotkań dwuosobowych Univox SmartLoop może zostać użyta w celu zapewnienia pomocy osobom używającym aparatów słuchowych. Przenośna pętla indukcyjna jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i gotowa do natychmiastowego użycia. Żadne prace instalacyjne nie są wymagane.

Ta uniwersalna pętla indukcyjna może być używana na wiele sposobów. Smukła i niska konstrukcja Univox SmartLoop pozwala umieścić ją na płaskiej powierzchni pomiędzy dwiema lub kilkoma osobami tak, aby im nie przeszkadzała. Istnieje możliwość wykorzystania mikrofonu wbudowanego w urządzenie lub zewnętrznego: nagłownego, kłapowego (krawatowego) czy też wielokierunkowego (konferencyjnego), który należy podłączyć do wejścia mikrofonowego 3.5 mm.

Pętla indukcyjna SmartLoop może być również używana z dołączonym stojakiem jako tradycyjna przenośna pętla biurkowa. Wówczas urządzenie będzie się znajdowało w pozycji pionowej, łatwe do zauważenia, również z powodu oznaczenia pętli indukcyjnej.

SmartLoop, jako wzmacniacz pętli i sama pętla zintegrowana w jednym urządzeniu, jest idealna do szybkiej i prostej instalacji na ładach/biurkach w recepcjach, sklepach detalicznych, miejscach sprzedaży biletów, obsługi klienta. Wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania pod ładą i wpiąć zewnętrzny mikrofon. Zalecanymi mikrofonami są: AVLMS, M-2 lub CBL 410.



Copyright © Bio Edin AB

Hearing excellence since 1965

NOVATEL

univox
BY EDIN

Uniox® SmartLoop

Zasilanie	Wewnętrzna bateria litowo-polimerowa W zestawie zasilacz zewnętrzny 110-240 VAC	
	Pobór mocy	Czuwanie 36mA/ 12V
Żywotność baterii	Użytkowanie	Do 14 godzin
	Czas ładowania	3h
Wejścia	Mikrofon wewn.	Pełna wydajność przy 70dB SPL / 1m
	Mik. zewn. / Linia	gniazdo 3,5 mm jack
	Zasilanie Phantom	12V
	Czułość wejścia	5mV-1.5Vrms, -45dBu
	Max poziom syg.	1.5Vrms (+5.7dBu)
Wyjścia	Słuchawkowe 3,5 mm jack	
Wyjście pętli	Natężenie pola(125ms rms)	max 400mA/m z 1m
Zniekształcenia	<1%	
Podwójny układ ARW	Zakres aktywny	>50-70dB (+1.5dB)
	Czas ataku: 2-500ms	Czas powrotu: 0.5-20dB/s
Wskaźnik LED	Zasilanie On/Off	
	Status baterii	
Wymiary	(SxWxG) 299 x248 x15mm	
Waga	500g	
Opcje montażu	Stojak, rzep	
Numer	202090	



Akcesoria

Numer	Opis
241602	Mikrofon na gęsiej szyjce M-2, wtyk 3,5mm, czarny przewód 1,5m.
242420	Mikrofon Uniox AVL5 do montażu na ścianie lub szybie, wtyk 3,5 mm, przewód 3m.
241280	Mikrofon konferencyjny AKG CBL 410 PCC



Uniox AVL5



Uniox M-2



AKG CBL 410 PCC

For complete manual, please refer to uniox.eu.

Oficjalny dystrybutor:

NOVATEL

Novatel Sp. z o.o.
Turystyczna 1, 43-155 Bieruń
www.novatel.pl
+48 32 201 17 04



uniox
BY EDIN

Deklaracja Zgodności Uniovox SmartLoop

Deklaracja Zgodności Pętla Indukcyjna Uniovox SmartLoop

Deklaracja Zgodności (tłumaczenie)

Zgodnie z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, obejmującą zmiany wprowadzone dyrektywą 93/38/EEG w sprawie oznakowania CE. 2011/65/UE RoHS. 2012/19/UE WEEE.

Typ sprzętu:	System Pętli Indukcyjnej
Określenie typu / model	Univox Smartloop
Producent:	Bo EDIN AB Stockby Hantverksby 3 SE-181 75 LIDINGÖ, Szwecja

Zastosowano następujące zharmonizowane normy europejskie

<u>Standardy</u>	<u>Dotyczy</u>
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012	Emisja EMC, klasa ogólna: przemysł mieszkaniowy, handlowy i lekki

Zastosowano następujące międzynarodowe standardy

<u>Standard</u>	<u>Dotyczy</u>
IEC 60118-4	Natężenie pola magnetycznego w pętlach indukcyjnych częstotliwości audio.

Uwaga: Produkt jest zgodny z powyższą normą pod warunkiem, że: wzmacniacz jest wyregulowany i podłączony zgodnie z instrukcją obsługi; w zainstalowanym systemie nie występują samoistne drgania i nie ma innego niekontrolowanego wpływu pola magnetycznego.

Dodatkowe informacje

- Posiadamy wewnętrzny system kontroli produkcji, który zapewnia zgodność między wytwarzanymi produktami a dokumentacją techniczną.
- Każdy egzemplarz jest oddzielnie testowany i dostosowywany, aby zapewnić zgodności dokumentacji technicznej
- Sygnał wyjściowy może być zniekształcony ze względu na zewnętrzne sygnały wysokiej częstotliwości.
- Produkt spełnia zharmonizowane normy EMC wymienione powyżej
- Produkt oznaczono znakiem CE w roku 2019.

Jako producent oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że sprzęt spełnia warunki wyżej wymienionych Dyrektyw i Standardów

Styczeń 2019
Bo Edin AB

Meta Bernhager, Prezes

